



## Руководство пользователя.

**ASPRO-TSTC600 Плиткорез ручной "Т" 600мм**

**ASPRO-TSTC900 Плиткорез ручной "Т" 900мм**

**ASPRO-TSTC1200 Плиткорез ручной "Т" 1200мм**



Перед эксплуатацией внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Соблюдайте технику безопасности при работе с устройством.



Несоблюдение инструкций может привести к травмам и/или имущественному ущербу!

## 1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

### ВНИМАНИЕ!

Следующие предупреждения относятся к наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту данного оборудования.

#### 1.1 ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ.



Лица, использующие, должны применять соответствующие средства защиты, чтобы обезопасить себя от серьезных травм, в том числе от повреждения глаз. К ним относятся перечисленные ниже и иные средства защиты:

- Защитные очки
- Защитная одежда
- Перчатки

#### 1.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Используйте инструмент только по назначению.
2. Не допускается использования инструмента неквалифицированными лицами, несовершеннолетними, лицами, находящимися под воздействием алкоголя, лекарств или каких-либо других средств, влияющих на физическое состояние человека.
3. Работайте инструментом только в устойчивом положении, располагайте на жестком основании.
4. Место проведения работ должно быть хорошо освещенным и чистым.
5. Не пытайтесь разрезать плитку толщиной, превышающей допустимый предел.
6. Не прилагайте чрезмерного усилия на рукоятку.

#### 2. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

**Не подвергайте устройство воздействию повышенной влажности и атмосферных осадков. Храните в помещении.**

Условия хранения, перевозки, реализации продукции и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды.

Рекомендуется хранить в закрытой упаковке и защищенном от попадания пыли и повышенной влажности помещении. Не допускается наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей.

Температурный диапазон хранения и транспортировки от -25°С до +55°С


Срок службы изделия 3 года с даты продажи в рекомендованных условиях эксплуатации и хранения.

#### 3. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Инструмент, подлежащий ремонту, должны быть отремонтированы квалифицированным персоналом с использованием для замены подлинных запасных частей. Только в этом случае можно быть уверенным, что безопасность инструмента обеспечена.

В случае поломки инструмента необходимо обратиться в организацию, уполномоченную производителем для принятия претензий и осуществления ремонта - ООО «Химбалт» Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д.9/2, 217, тел. 8(800)555-09-74. Адреса местонахождения сервисных центров на сайте: [www.ASPRO-rus.ru](http://www.ASPRO-rus.ru)

#### 4. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ.



1. Винт регулировки подачи масла.
2. Регулировка погрешности линейки.
3. Фиксатор положения масленки
4. Масленка
5. Режущий ролик

#### 5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Механические плиткорезы применяются для резки керамических плит.

#### 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.


АРТ.	МОДЕЛЬ ПЛМТКОРЕЗА	Макс. длина реза, мм	Макс. толщина плитки
102856	ASPRO-TSTC600	До 600	
102857	ASPRO-TSTC900	До 900	До 16



## ВНИМАНИЕ! Несоблюдение инструкций, описанных в этом разделе, может привести к поломке инструмента.

1. Перед использованием инструмента осмотрите его на наличие повреждений.
2. Плитки от пыли и грязи.
3. Проверьте плавность передвижения инструмента вдоль поверхности плитки.
4. Проверьте режущий ролик. Он должен свободно вращаться и не иметь сколов и повреждений на режущей кромке.
5. Установливайте инструмент на сухую устойчивую поверхность.
6. Очищайте инструмент после работы. Не используйте чистящие средства, приводящие к образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить другие поверхности.
7. Режущий ролик подвергается износу. Своевременно заменяйте.

## 8. СБОРКА.




Установите линейку с масленкой и режущим роликом на роликовую каретку, как показано на рисунке.

## 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА.




При первом использовании может понадобиться регулировка. Откалибруйте линейку. Для этого установите инструмент, как показано на рис 2. и проведите линию. Измерьте расстояние от края плитки до линии с помощью линейки. Проверьте соответствует ли измеренное расстояние значениям на линейке инструмента. При необходимости отрегулируйте.

Рис.1




Установите устройство на разрезаемую плитку, как показано на рисунке

Рис.2



В соответствии с необходимой шириной, установите режущий ролик на режущей каретке и закрепите фиксатором.

Рис.3



Нажмите и удерживайте роликовую каретку одной рукой, а линейку другой рукой. С постоянным усилием и равномерно перемещайтесь по разрезаемой поверхности.

Разделение плитки производите с помощью специального устройства, например, **ASPRO-TBD1 Разделитель плитки (сепаратор) APT.102873**

Рис.4



# ASPRO®

**ASPRO-RUS.RU**

Сделано в Китае

По заказу: ASPRO® ООО «Химбалт»

Дата производства: Июль 2023

Импортер: ООО «Химбалт»

Адрес импортера: Россия, Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д.9/2

Телефон организации, уполномоченной на принятие претензий: 8(800)555-09-74

Производитель: YONGKANG TRUNM IMP&EXP CO. ,LTD  
8F, No. 51 Wuzhou Road, Yongkang city, Zhejiang province, China